



Levering omvatting / Supplied parts



1x



1 x




1 set




1 set

Installatie / Installation



Afmetingen / Dimensions



Onderhoud :

Het RVS oppervlak dient regelmatig schoongemaakt te worden, dit mag echter niet met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

Maintenance :

All stainless steel components should be cleaned regularly, but not with aggressive or abrasive cleaners.